5.BOX PULVERIZACION







Felicitaciones por haber adquirido su nuevo **S-BOX**º **PULVERIZACION**, el más avanzado sistema de monitoreo en **pulverización y pulverización variable**.

Características destacadas:

- Realiza mapas de su trabajo en tiempo real.
- Acepta mapas de prescripción, o cambio de dósis en tiempo real.
- Control automático o manual de caudal.
- Indica litros de producto en tanque.
- Corte automático de secciones.
- Logeo de velocidad y dósis.
- 2 contadores de hectáreas, horas y volúmen.

El presente manual está destinado a brindar información sobre la configuración y uso del sistema.

Si utiliza su **S-BOX**° teniendo en cuenta la información que ofrece este manual, tendrá una herramienta precisa y confiable durante muchos años. Nos hemos esmerado en crear un producto libre de fallas.

Para asegurar un uso óptimo del equipo le recomendamos prestar atención a la lectura de este manual. Estamos dispuestos a ayudarlo con cualquier duda que pueda surgir, tanto cuando utilice el producto por primera vez, como en operaciones posteriores.

No debe alterarse, copiarse ni manipularse este manual de ninguna manera. Los manuales que no sean originales pueden llevar a fallas de operación que produzcan perjuicios a las maquinarias o a las tareas resultantes. Por lo tanto, no se puede hacer responsable a Gentec S.R.L. por los perjuicios ocurridos que puedan ser resultado del uso de manuales no originales. En cualquier momento podrán solicitarse manuales originales desde los puntos de venta oficiales.

Respetuosamente,

GENTEC S.R.L.

San Luis 279
2919 Villa Constitución | Argentina
Tel./Fax +54 3400 474199
email: info@plantium.com
Internet: www.sbox.com.ar



Notificación de Garantía

Productos Amparados por la Garantía

Esta garantía cubre todos los productos fabricados por Plantium ("productos")

Plantium S-Box Garantía Limitada

Plantium otorga garantía únicamente al comprador final del producto, sujeto a exclusiones y procedimientos determinados de aquí en adelante, que el producto vendido al comprador final debe estar libre de, mediante uso y mantenimiento normales, defectos en material y fabricación por un período de 36 meses desde la entrega al comprador final. Arreglos y reemplazo de componentes son otorgados, sujetos a exclusiones y procedimientos determinados de aquí en adelante, libres, mediante uso y mantenimiento normales, de defectos en materiales y en mano de obra durante 90 días, a partir del uso o entrega, o por el balance del periodo original de la garantía, cual sea mayor.

Reparaciones Exclusivas al Comprador

Las reparaciones exclusivas al comprador final bajo esta garantía deben ser limitadas al arreglo o reemplazo, a la opción de Plantium, de cualquier producto o componente defectivo. El usuario final debe notificar a Plantium o a Servicio Autorizado de Plantium inmediatamente de cualquier defecto declarado. Las reparaciones deben ser a través de un servicio autorizado por Plantium únicamente.

Exclusiones

Plantium no cubre daños ocurridos en tránsito o debido a un mal uso, abuso, instalación inadecuada, negligencia, rayo (u otras descargas eléctricas) o la inmersión en agua dulce o salada del producto. Reparación, modificación o servicio de productos Plantium por algún servicio no autorizado por Plantium inutilizan esta garantía. Plantium no acepta reclamos hechos una vez finalizado el período de la garantía. Plantium no otorga ni garantiza la precisión o exactitud obtenida al utilizar productos Plantium. Los productos no están destinados al uso como en aplicaciones de seguridad o de la vida. La potencial precisión de los productos determinada en la literatura y especificaciones de los productos sirve para proporcionar únicamente una estimación de la precisión obtenible basada en:

- Especificaciones provistas por el Departamento de Defensa de EEUU para el posicionamiento GPS, y
- Especificaciones de rendimiento del proveedor de DGPS.
 Plantium se reserva el derecho a modificar productos sin obligación alguna de notificar, proveer o instalar mejoras o alteraciones a los productos existentes.

Sin Otras Garantías

Esta garantía es exclusiva de cualquier otra granatía, ya sean escritas orales, implícitas o que surjan por estatuto, curso de acción, o uso de intercambio, en conexión con el diseño, venta, instalación, servicio o uso de cualquier producto o cualquier componente del mismo, incluyendo, pero no limitado a, cualquier garantía comercial por un propósito particular.

Limitación de Responsabilidad

El alcance de la responsabilidad de Plantium por daños de cualquier naturaleza de parte del comprador o cualquier otra entidad o persona tanto en contrato o agravio y tanto para personas o propiedad deben en ningún caso exceder, en conjunto, el costo de corregir el producto defectuoso o, bajo opción de Plantium, el costo de reemplazar el ítem defectivo. En ninguna circunstancia Plantium será responsable de cualquier pérdida de producción, pérdida de lucro, pérdida de uso o por cualquier daño especial, indirecto, incidental, consecuencial o contingente, incluso si Plantium ha sido advertido de la posibilidad de tal daño. Sin limitar la precedente, Plantium no será responsable daños de cualquier tipo resultantes de la instalación, uso, calidad, desempeño o precisión de cualquier producto.

Legislación Gobernante

A la máxima extensión posible, esta garantía será gobernada por las leyes del Estado Argentino. En el caso de que cualquier previsión de la misma sea dictada invalida por una corte de jurisdicción competente, tal previsión será quitada de esta garantía y las restantes previsiones permanecerán en fuerza y efecto.

Obtener Servicio de Garantía

Para obtener servicio de garantía, el comprador final deberá llevar el producto a un servicio autorizado de Plantium junto a un comprobante de compra. Por cualquier consulta o pregunta sobre el servicio de garantía, o para obtener información de los centros de servicio autorizados de Plantium, contacte a Plantium a la siguiente dirección:

Plantium

San Luis 279 2919 Villa Constitución Argentina Tel./Fax +54 3400 474199 e-mail: info@plantium.com



1 - INTRODUCCION

¿Qué incluye el Kit SBOX® PULVERIZACION?	10
Lista de partes y repuestos	11
2 - ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR	
Encender y apagar su SBOX®	14
Descripción general de las pantallas y sus iconos	15
Pantalla principal (home) - Descripción general	16
Pantalla principal - Iconos y funciones	17/18/19/20
Pantalla Mapas	21
Pantalla Borrar Contadores	22
Pantalla Configuración de Pulverización	23
Pantalla Configuración de Terminal	24
Pantalla Configuración de Máquina	25
3 - CONFIGURACIONES	
Configurar cantidad de secciones	28
Configurar largo de secciones	29
Determinar porcentaje de cobertura	30
Determinar valores de Look Ahead	31
Como determinar los tiempos de Apagado y Encendido	
para el control automático de secciones	32/33
Determinar la cantidad de producto en contenedor (tolva)	34
Elegir color de pastilla	35
Configurar límites de referencia	36
Configurar alarmas de presión	37
4 - COMIENCE A TRABAJAR	
Estado de la señal GPS	40
Elegir modo de trabajo	41
Modo monitoreo (pulverización sin mapa)	41
Modo mapa	41
Crear mapa	42/43
Abrir mapa	44
Cerrar/Borrar mapa	45/46

Registrar el trabajo Tipos de mapa Mapas de prescripción Mapas de trabajo	47 48 48 48
5 - MIENTRAS ESTA TRABAJANDO	
Cambiar la escala y el modo de visualización del mapa (2D/3D) Corregir la cantidad de producto en contenedor Alarma de contenedor de producto Selector secciones botalón Poner a cero los contadores Diagnóstico de errores Tabla de detalles de diagnósticos Centro de mensajes - Detalle de los mensajes de alerta	50 51/52 53 54 55/56 57/58 59 60/61
6 - PULVERIZACION VARIABLE	
Pulverización variable - Descripción general Modos de pulverización variable Trabajar con mapas de prescripción Corte automático de secciones	64 64/65 66 67/68
7 - CONTORNO Marcar un contorno Ubicación de la máquina en el área de trabajo	70/71 72/73
8 - LUEGO DEL TRABAJO	
Cargar y ver reportes del trabajo en la PC Resolución de problemas	76 77

Introducción a SBOX® PULVERIZACION

¿Qué incluye el Kit SBOX® PULVERIZACION ?	10
Lista de partes y repuestos	11

¿Qué incluye el Kit SBOX PULVERIZACION?





Le recomendamos no dejar el SBOX® en la cabina, cuando pase mucho tiempo en que no lo va a usar. Si es posible, quítelo de la unidad cuando no esté en uso. La continua exposición a los elementos climáticos (como la luz solar directa) puede ser perjudicial para la ventosa. Para ampliar la vida útil de la ventosa del soporte RAM, limpiarla periódicamente.



El paso del tiempo y las condiciones climáticas harán que la ventosa del soporte RAM $^{\text{TM}}$ (foto 11) pierda presión. Revísela periódicamente para asegurar un ajuste óptimo del soporte de su \mathbf{SBOX}^{\otimes}

Listado de partes

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	Nro. de Parte
1	SBOX® Terminal	53200-10
2	Soporte RAM™	320-01
3	Módulo CANgps	
4	Módulo UCU	
5	Caudalímetro 53100-00	
6	CD con documentación 320-04	
7	Sensor de Velocidad	
8	Arnés CANbus	
9	Pen Drive 320-03	
10	Manual del Usuario 320-05	

Notas

2 - ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR

Encender y apagar su SBOX®	14
Descripción general de las pantallas y sus íconos	15
Pantalla principal (home) - Descripción general	16
Pantalla principal - Iconos y funciones	17/18/19/20
Pantalla Mapas	21
Pantalla Borrar Contadores	22
Pantalla Configuración de Pulverización	23
Pantalla Configuración de Terminal	24
Pantalla Configuración de Máquina	25

ENCENDER Y APAGAR SU SBOX®

Encendido

Presione y suelte el botón ubicado en el ángulo inferior del lateral derecho, tal como lo indica la ilustración:



Apagado

Mantenga presionado el botón por 3 segundos hasta que aparezca la barra de progreso, indicando el proceso de apagado:



Descripción general de las pantallas y sus iconos

Pantalla principal (home)

La pantalla principal del SBOX® reune toda la información relevante del trabajo que se esta realizando, como así tambien los controles mas importantes para llevar a cabo una labor eficiente y práctica.

En la ilustración se detallan los controles e indicadores, agrupados por zona



- Barra indicadora
- 2 Indicador de producto en contenedor
- Panel de contadores
- 4 Panel de brújula y referencias
- Panel de tipo de control de pulverización
- **6** Zona de indicadores y control de estado de secciones
- Botones de selección
- Centro de mensajes
- Botón de registro
- Botón Menú

v1.0

Area de Mapa

Iconos y funciones

Barra indicadora



ICONO	NOMBRE	FUNCION	
()/ ()	RELOJ	Hora desactualizada / Hora actual	
ÿ GPS	SEÑAL GPS	Indica el nivel de señal de GPS sin señal baja media buena optima módulo desc.	
	VELOCIDAD	Indica la velocidad actual	
	DOSIS	Representa el promedio de litros que se están pulverizando/aplicando, y esta siendo registrado en el mapa actual.	

Indicador de producto en contenedor



3 Panel de contadores

ICONO	NOMBRE	FUNCION
%	CONTADORES DE HECTAREAS	Mostrar el area trabajada (2 contadores) contador de hectáreas 1 contador de hectáreas 2
	CONTADORES DE HORAS	Mostrar cantidad de horas trabajadas (2 contadores) contador de horas 1 contador de horas 2

ICONO	NOMBRE	FUNCION
	CONTADORES DE LITROS	Muestra la cantidad de litros aplicados contador de litros 1 contador de litros 2

4 Panel de brújula y referencias

ICONO	NOMBRE	FUNCION
	BRUJULA	Indica la dirección de la máquina
Referendas 250+ 175-250 150-175 125-150 100-125 95-100 85-95 75-85 0-75 0-0	TABLA DE REFERENCIAS	Indicar con distintos colores el mapeo (pintado), de acuerdo a los valores de pulverización/aplicación

6 Panel de tipo de control de pulverización

ICONO	NOMBRE	F	UNCION
	Botones incrementar/ decrementar	Controlar manualmente el volúmen de dósis	aumentar dósis diminuir dósis
Auto Manual	Control de dosis	Indicar el tipo de control activo	Auto Manual control automático control manual
АИТО	Corte automático (Auto Swath)	Activa y desactiva	ON OFF UNAVAILABLE
Master 💮	Master Switch	Enciende y apaga el controlador de estado de secciones	Master ON Master OFF
154 O bar	Indicador de Presión	Muestra presión actual de dosis	

ICONO	NOMBRE	FUNCION	
R	RX	Lectura de mapa de prescripción (condición de modo = AUTO)	
1	APP RATE 1	Valor fijo de aplicación 1 (condición de modo = AUTO)	
2	APP RATE 2	Valor fijo de aplicación 2 (condición de modo = AUTO)	

(6) Indicador y controlador de estado de secciones

ICONO	NOMBRE	FUNCION
1 2 3 4 5	INDICADOR Y CONTROLADOR DE ESTADO DE SECCIONES	Muestra y controla en tiempo real el estado de las secciones de pulverización

7 Botones de selección

ICONO	NOMBRE	FUNCION
OFF	SELECTOR DE MODO DE CONTORNO	Marcar un contorno en el recorrido de trabajo
5	SELECTOR DE AREA DE TRABAJO	Indicar en que extremo se marca el contorno contorno a la derecha contorno a la izquierda
	INDICADOR DE UBICACIÓN DE LA MÁQUINA	Indica si la máquina se encuentra dentro o fuera del área de trabajo dentro área trabajo fuera área trabajo

(3) Centro de mensajes




Botón de registro del trabajo



10 Botón MENU

	ICONO	NOMBRE	FUNCION
Despliega un menú donde se muestran botones que permiten acceder a las distintas pantallas de configuración		CALIBRACIONES	Función no disponible para el usuario (solo disponible para personal técnico)
		CONFIG. MAQUINA	Permite acceder a la pantalla donde se ajustan los parámetros relativos a la máquina
		CONFIG. TERMINAL	Permite acceder a la pantalla donde se controlan las variables de funcionamiento del terminal
		CONFIG. TRABAJO	Permite acceder a la pantalla donde se configuran los distintos procesos de trabajo
	RISET	RESET DE CONTADORES	Permite acceder a la pantalla donde es posible volver a cero los contadores
		MAPAS	Permite acceder a la pantalla donde se realizan las principales tareas con los mapas

1 Area de Mapas




ICONO NOMBRE		FUNCION	
CAMPO LOS ALAMOS 150 ha 120 lts/ha	VENTANA DE INFORMACION DEL MAPA	Muestra información instantánea del mapa activo	
50 40 30 20	VENTANA DE REFERENCIA DE PRESCRIPCION	Tabla de referencias de colores de prescripción (sólo disponible en mapas de prescripción)	
	MAQUINA	Representar a la máquina y su geoposicionamiento	
0	ZOOM	Permite cambiar el tamaño de vista del mapa	
2D 3D	MODO DE VISTA	Alterna entre vista áerea (2D) y terrestre (3D)	

Pantalla MAPAS

El **SBOX**[®] ofrece todas las operaciones básicas de manejo de archivos para trabajar con los mapas, y mantener actualizada la informacion registrada.

En esta pantalla, el usuario podrá crear, abrir, cerrar y borrar mapas.

También podrá completar y almacenar información importante de los mismos:



- Area de archivos de mapas
- Mapa cargado
- Mapa abierto
- 4 Botón Crear Mapa
- 6 Botón Abrir Mapa
- Botón Cerrar Mapa
- Botón Borrar Mapa
- Area de edición de Información del mapa

Pantalla BORRAR CONTADORES

El **SBOX**® registra en contadores las cantidades de **área**, **tiempo y volumen** trabajados y podrán ser puestos a cero por el usuario. Existen ademas dos contadores para cada acumulacion, para poder realizar conteos parciales y totales, si se quisiera.



- Resetear contador de Area 1
- Resetear contador de Area 2
- Resetear contador de Tiempo 1
- Resetear contador de Tiempo 2
- Resetear contador de Volumen 1
- Resetear contador de Volumen 2

Pantalla CONFIGURACION DE PULVERIZACION

En la pantalla de Configuración de pulverización es posible personalizar, para cada color de pastilla (color de pico) **alarmas de aplicacion, presión y factor de ajuste** para los valores obtenidos del módulo controlador. Así, al cambiar de color y luego retomarlo, se recuperan los valores configurados anteriormente para éste.



- Color de pastilla
- Límite alto tabla de referencia
- 3 Presión máxima de aplicación
- 4 Límite bajo tabla de referencia
- Presión mínima de aplicación
- 6 Factor PA

Pantalla CONFIGURACION DE TERMINAL

Esta pantalla consta de ocho (8) ajustes personalizables por el usuario: Brillo de pantalla (manual o automático), lenguaje, volúmen, unidades, hora, sensibilidad de touch, ajustes de fábrica y contraseña.



- Brillo de pantalla
- Volúmen
- 3 Lenguaje Español / Inglés / Portugués
- 4 Unidades Métricas / Inglesas
- Hora
- 6 Calibración de Touch
- Valores de Fábrica
- (3) Cambiar Contraseña

Pantalla CONFIGURACION MAQUINA

En esta pantalla, el usuario podrá configurar algunos parámetros característicos del implemento, como ser **Cantidad de Secciones y longitudes de las mismas, Cobertura** y **Tiempos de Look Ahead**, los cuales se verán reflejados en el registro de la labor y en el desempeño de la máquina.

La cantidad de secciones y sus longitudes determinan el ancho de trabajo del implemento que se va a utilizar. La Cobertura es el grado de tolerancia para efectuar el corte automático de secciones (ver pag. xx). Los tiempos de Look Ahead corrigen el retardo para alcanzar la dósis de aplicación deseada en tareas con mapas de prescripción.



- Secciones
- Cobertura
- **8** Look Ahead Tiempo de encendido
- Look Ahead Tiempo de Apagado

Notas


3 - CONFIGURACIONES


Configurar cantidad de secciones	28
Configurar largo de secciones	29
Determinar porcentaje de cobertura	30
Determinar valores de Look Ahead	31
Como determinar los tiempos de apagado y encendido para el control automático de secciones	32/33
Determinar la cantidad de producto en contenedor (tolva)	34
Elegir color de pastilla	35
Configurar límites de referencia	36
Configurar alarmas de presión	37

CONFIGURAR CANTIDAD DE SECCIONES

Antes de comenzar la labor, será necesario ajustar la cantidad de secciones del implemento que se van a utilizar. Este valor se obtiene comenzando a contar las secciones desde un extremo del implemento hasta llegar al final del mismo.

Para hacer este ajuste correctamente, siga las instrucciones.









Todas las configuraciones realizadas en el **SBOX**[®] quedan memorizadas, aún despues de apagar el equipo, por lo que no será necesario volver a configurarlas cuando lo encienda nuevamente.

CONFIGURAR LARGO DE SECCIONES

Una vez configurada la cantidad de secciones que posee la máquina, se debe indicar que largo posee cada una. Los largos de las secciones de pulverización son simétricos desde los extremos del implemento, por eso es que las secciones aparecen agrupadas de a dos en esta pantalla permitiendo asi ingresar una sola vez cuanto miden dichas secciones. La suma de todos los largo de secciones que se ingresen, determinarán el ancho de trabajo de la máquina que se utilizará para trabajar.






v1.0


29

DETERMINAR PORCENTAJE DE COBERTURA

El porcentaje de cobertura establece el criterio para abrir y cerrar las secciones cuando se esta trabajando en el modo de corte automático de secciones. Este valor determina que nivel de superposición es aceptable para las labores que se van a realizar.

Para hacer este ajuste correctamente, siga las siguientes instrucciones:







DETERMINAR VALORES DE LOOK AHEAD

Dependiendo de las características de las válvulas de pulverización, existirán retardos para alcanzar la dosis deseada a aplicar en tareas con mapas de prescripción. Este problema se corrige mediante el ingreso de un valor que indica con cuantos segundos de anticipación el módulo controlador deberá ajustar las válvulas de pulverización.

Para ingresar los valores de look ahead siga las siguientes instrucciones.







Nota: el Tiempo de Encendido se ingresa de manera similar

COMO DETERMINAR LOS TIEMPOS DE APAGADO Y ENCENDIDO PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE SECCIONES (pagina 1)

Teóricamente los tiempos de Look Ahead (On y Off) son las demoras físicas que tienen el sistema de válvulas (en abrirse y cerrarse respectivamente); por lo tanto una buena aproximación seria configurar el equipo con esos valores técnicos.

En la práctica muchas veces esos valores no son tan precisos para trabajar y es necesario ajustarlos mediante un procedimiento metódico.

Tiempo de Apagado (Look Ahead Off)




Icono Look Ahead Tiempo de APAGADO

Realizar una primera pasada (de referencia), y luego *entrar a la zona ya pintada* realizando una segunda pasada (de control) lo mas perpendicularmente posible para evitar errores visuales, estando la maquina operando con el corte automático de secciones.

Si observa una *superposición* en las pintadas, antes que la pintada de control finalice, debe *aumentar el tiempo de apagado*, para que las secciones se cierren antes de lo que lo están haciendo.

Si observa un *blanco* entre las pintadas, después que la pintada de control finalice, debe *disminuir el tiempo de apagado*, para que las secciones se cierren después de lo que lo están haciendo.

Repetir el procedimiento hasta ajustar correctamente el tiempo de apagado y obtener la precisión deseada.



COMO DETERMINAR LOS TIEMPOS DE APAGADO Y ENCENDIDO PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE SECCIONES (pagina 2)

Tiempo de Encendido (Look Ahead On)




Icono Look Ahead Tiempo de ENCENDIDO

Realizar una primera pasada (de referencia), y luego salir de la zona ya pintada realizando una segunda pasada (de control) lo mas perpendicularmente posible para evitar errores visuales, estando la maquina operando con el corte automático de secciones.

Si observa una superposición en las pintadas, antes que la pintada de control finalice, debe aumentar el tiempo de encendido, para que las secciones se abran después de lo que lo están haciendo.

Si observa un blanco entre las pintadas, antes que la pintada de control comience, debe disminuir el tiempo de encendido, para que las secciones se abran antes de lo que lo están haciendo.

Repetir el procedimiento hasta ajustar correctamente el tiempo de apagado y obtener la precisión deseada.



CARGAR LA CANTIDAD DE PRODUCTO EN CONTENEDOR (tolva)

Este ajuste consiste en ingresar un valor que representa a la cantidad actual de producto en el tanque o tolva.


Más tarde, durante el proceso de pulverización, podrá modificar dicho valor dependiendo de su necesidad.

Para hacer este ajuste correctamente, siga la secuencia de la tabla a continuación:



ELEGIR COLOR DE PASTILLA

Cada color de pastilla, guarda asociado los valores de alarma de presión y límites de referencia para la tabla de colores de la pantalla principal. Al seleccionar un color de pastilla, los indicadores y alarmas se actualizarán de manera automática con los valores que el color seleccionado tiene asociados en ese momento. Estos valores son modificables por el usuario y quedan grabados en memoria asociados al nuevo color seleccionado.






35

CONFIGURAR LIMITES DE REFERENCIA


Los límites de referencia ajustan los valores de la tabla de colores de la pantalla principal que se utiliza para determinar con que color se va a pintar en el mapa el registro del trabajo. El usuario debe ingresar los valores esperados de trabajo, y automáticamente la tabla genera rangos de valores superiores (que se utilizaran para cuando el nivel de dosis de aplicación sea mayor al esperado) y rangos de valores inferiores (que se utilizarán para cuando el nivel de dosis de aplicación sea menor al esperado).





CONFIGURAR ALARMAS DE PRESIÓN

Los valores de alarma de presión configuran un alerta que indicará cuando la presión de dosis aplicada escapa al rango seleccionado por el usuario como valores aceptable de presión de trabajo.





Notas

4 - COMIENCE A TRABAJAR

Estado de la señal GPS	40
Elegir modo de trabajo Modo monitoreo (pulverización sin mapa) Modo mapa	41 41 41
Crear mapa	42/43
Abrir mapa	44
Cerrar/Borrar mapa	45/46
Registrar el trabajo	47
Tipos de Mapa Mapas de prescripción Mapas de trabajo	48 48 48

ESTADO DE LA SEÑAL GPS

Inmediatamente de ser encendido el **SBOX**®, comenzará automáticamente la adquisición de una señal de GPS.

Durante la búsqueda, el equipo podrá ser operado, pero no todas las funciones estarán disponibles.

Finalmente, una vez encontrada la cantidad suficiente de satélites, todas las funciones aparecen disponibles y la cantidad de segmentos iluminados indicarán con que potencia se está recibiendo la señal.

Los segmentos podrán observarse según se grafica en la siguiente tabla:

ICONO	POTENCIA
o 0 0 0	SIN SEÑAL
• • • • •	Señal BAJA
• • • • •	Señal MEDIA
	Señal BUENA
	Señal OPTIMA
>	GPS DESCONECTADO



La antena debe tener una vista sin obstáculos del cielo para adquirir una buena señal GPS.

Para minimizar las interferencias a las señales GPS, asegúrese de que la antena GPS esté como mínimo a 2 m de cualquier otra antena (incluyendo la antena de radio). Es posible que experimente interferencias si el vehículo opera dentro de unos 100 m de líneas eléctricas, antenas de radar o torres de teléfonos celulares.

ELEGIR EL MODO DE TRABAJO

Modo monitoreo (pulverización sin mapa)

En este modo, el **SBOX**[®] no llevará registro de la labor que esté realizando y la información relevante visualizada en la pantalla principal será la referente al estado de las secciones y datos del GPS. El pintado que se observa, si bien refleja los niveles de pulverización, no será fiel a la ubicación geográfica (pueden presentarse casos de pintadas irregulares).

Podrá identificar visualmente éste estado al no haber ningún mapa abierto y por lo tanto los botones de modo de contorno y registro del trabajo estén en modo "no disponible". (ver Ilustración1)

Modo mapa


En este modo, el **SBOX**[®] lleva el registro de la labor en un mapa que se guarda y actualiza de manera automatica en la memoria USB. Aquí, a diferencia del modo monitoreo, el pintado del mapa es fiel a la ubicación geográfica del lote de trabajo, permitiendo cerrar el mapa para interrumpir la labor y volver a retomar en otra ocasión sin perder la información almacenada.

Podrá identificar visualmente éste estado cuando al haber algún mapa abierto, el botón de registro del trabajo esté disponible. (ver Ilustración2)





Ilustr.2




CREAR MAPA


El **SBOX**[®] permite registrar el trabajo realizado, en un mapa que almacenará en la memoria usb.

Cada mapa carga en su configuración inicial las alarmas de pulverización.

Siga la secuencia de la tabla a continuación para aprender a crear un nuevo mapa correctamente:











43

ABRIR MAPA


SBOX[®] ofrece todas las operaciones básicas de manejo de archivos para trabajar con mapas y mantener actualizada la informacion registrada.

Para saber como **Abrir, Cerrar y Borrar** mapas, siga la secuencia de las tablas a continuación:






CERRAR MAPA





BORRAR MAPA







REGISTRAR EL TRABAJO

Cuando el usuario decide registrar el trabajo, el SBOX® comienza a dibujar el mapa con la informacion recibida de los sensores.

El dibujado cesa cuando el usuario deja de pulverizar o interrumpe el registro de datos en el mapa (volviendo el estado del control a OFF).

Para utilizar correctamente esta función, vea los pasos de la tabla siguiente:







Debe haber un mapa abierto para poder activar el registro automático

TIPOS DE MAPA

El **SBOX**[®] es capáz de interpretar dos (2) tipos de mapas: de **PRESCRIPCIÓN** y de **TRABAJO**

Mapas de Prescripción:

Tienen indicados hasta cuatro (4) niveles de aplicación sobre el área de trabajo y son leidos en el modo de pulverización AUTOMATICO-PRESCRIPCION (ver referencia "Trabajar con mapas de prescripción" pág. 66)

Los mapas de prescripción son generados con una aplicación externa al **SBOX**® y se reconocen en la pantalla de mapas con el icono:



Mapas de trabajo:

Son los mapas que genera el **SBOX**[®] . Llevan un registro de las tareas realizadas y se reconocen en la pantalla de mapas con el icono:



Cuando el **SBOX**® abre un mapa de prescripcion, lo inicializa, y a partir de ese momento registra el trabajo que se realizara en él sin que pierda las propiedades de prescripción.


5 - MIENTRAS ESTA TRABAJANDO

Cambiar la escala y el modo de visualización del mapa	50
Corregir la cantidad de producto en contenedor	51/52
Alarma de contenedor de producto	53
Selector secciones botalón	54
Poner a cero los contadores	55/56
Diagnóstico de errores	57/58
Tabla de detalles de diagnósticos	59
Centro de mensajes - Detalle de los mensajes de alerta	60/61

CAMBIAR LA ESCALA Y EL MODO DE VISUALIZACIÓN DEL MAPA

El **SBOX**® ofrece, en la pantalla principal, 3 niveles de zoom (ver ilustr. 1) y 2 modos de visualización de mapeo, 2d y 3d (ver ilustr. 2)

Con estas herramientas, se puede obtener un panorama más preciso del trabajo, o vistas más completas del lote, en tiempo real.




CORREGIR LA CANTIDAD DE PRODUCTO EN CONTENEDOR

El **SBOX**® posee, en la pantalla principal, un indicador de nivel de contenedor de producto que irá disminuyendo su valor a medida que el contador de litros aumente. Este indicador presenta una alarma sonora y visual para cuando el nivel es demasiado bajo.

(ver referencia "Alarma de contenedor de producto" pág. 53)

Los valores con que se representa la cantidad de producto, se muestran con tres (3) colores. (*ver en ilustración 1*)





ATENCION: cuando el valor del nivel es menor al 12%, se activan las alarmas visual y sonora (*ver ref. pag. 44*)


Cuando el indicador de nivel del contenedor no coincida con el valor real de la máquina (como por ejemplo, al agregar más cantidad de producto), podrá ser corregido de manera manual. (ver ejemplo en ilustración 2)



ALARMA DE CONTENEDOR DE PRODUCTO

Al ocurrir un problema relacionado con el nivel de producto de aplicación, el sistema activará una alarma visual (parpadeo en color rojo) y sonora. El operador podrá desactivar el alerta sonoro de forma momentánea.

La cancelación momentánea tiene efecto únicamente sobre el problema ocurrido en el acto, si una vez corregido el problema, la alarma se vuelve a activar, volverá a sonar.



 1 - Cancelar alertas momentaneamente.
 Si se trata de un problema en el nivel del producto, toque 1 vez sobre cualquier parte del Contenedor

SELECTOR SECCIONES BOTALON

El **SBOX**® pulverización permite prender y apagar las secciones de manera manual desde la pantalla principal (las secciones encendidas deben ser consecutivas entre si).




Nota: 1- El Master debe estar encendido.








1 - En la pantalla principal, ubique el controlador de **Secciones**



2 - Toque una sección para activarla, vuelva a tocarla para desactivarla



Imágen 1: muestra la sección 1 y 5 desactivadas y la 2, 3 y 4 activadas. Imágen 2: Muestra todas las secciones desactivadas.

En este ejemplo:
La Tecla Master está apagada

La imágen muestra todas las secciones deshabilitadas

PONER A CERO LOS CONTADORES

El **SBOX**® almacena en contadores las cantidades de Área, Tiempo y Volumen trabajados y podrán volver a cero cuando el usuario lo indique. Dispone de dos (2) contadores para cada acumulacion, lo que permitirá realizar conteos parciales y totales.

En la siguiente tabla se ilustran los pasos para volver a cero un contador:







3 - Aparece una ventana flotante para confirmar o cancelar la puesta a cero del contador.

Presionar v para aceptar, o para cancelar

4 - El contador volvió a cero


DIAGNOSTICO DE ERRORES

Cuando ocurra un problema en uno o más módulos conectados a la red CAN, serán informados al usuario a través de **un icono de alerta** en la pantalla principal, y mediante **detalles de diagnósticos de errores**, que quedarán registrados en la pantalla **DIAGNOSTICOS**.




Nota: El registro de los detalles de errores es histórico. Los detalles y el icono de alerta serán visibles hasta que el SBOX® sea apagado, incluso habiendo sido corregido el desperfecto.

Para acceder al registro del detalle de diagnóstico de errores, siga las siguientes indicaciones:






3 - Aparece la pantalla de DIAGNOSTICOS, mostrando los detalles de errores del 1er. módulo que presentó problemas.



 4 - Si hubiera más de un módulo con problemas, podrá ver los detalles de errores de los mismos presionando el botón que muestra a los módulos



5 - El icono del módulo que le sigue, será visualizado.

Así podrá seguir, secuencialmente



6 - El botón irá mostrando un nuevo icono cada vez que sea presionado

TABLA DE DETALLES DE DIAGNOSTICOS

En la siguiente tabla se describen los **detalles de diagnósticos de errores** posibles de ser registrados en la pantalla **DIAGNOSTICOS:**

Mensaje	Causa	Módulo
VOLTAJE CAPACITOR	Los Valores de voltaje que arrojan los capacitores del modulo son demasiado bajos o demasiado altos.	TODOS
VOLTAJE VBATTERY	Los valores de voltaje de la batería son demasiado bajos o demasiado altos.	TODOS
TEMPERATURA	La temperatura del módulo es demasiado alta o demasiada baja.	TODOS
CAN BUS STATUS	El modulo se encuentra con problemas comunicación CAN.	TODOS
EEPROM	La memoria interna del módulo falló, los datos guardados no son correctos. Probablemente se reinicie con valores por defecto.	TODOS
WATCHDOG	El módulo se encuentra con un problema en el procesador.	TODOS
MODULE STATUS	El módulo se encuentra desconectado de la red CAN.	TODOS
NETWORK STATUS	El terminal SBOX no tiene comunicación CAN con ninguno de los módulos conectados a la red.	TERMINAL

CENTRO DE MENSAJES - Detalle de los mensajes de alerta

Las **notificaciones** de alerta que aparecen en el **Centro** de **Mensajes** (*ver ref. pág.15*) son avisos instantáneos de situaciones erróneas relativas al funcionamiento del sistema. Se notifican al momento que ocurren (*con dos repeticiones*) junto con una alarma sonora (*Beep*).

ATENCIÓN: no hay un mapa inicializado! Compruebe señal GPS	Se quiere realizar un mapa de contorno con un mapa sin coordenadas de GPS validas. Debe tener señal de GPS válida para efectuar esta labor
ATENCIÓN: desactivar el modo de contorno!	Se desea utilizar el registro de trabajo estando el modo de contorno activado. Debe desactivar el modo de contorno para poder acceder a esta función.
¡ATENCIÓN: debe abrir un mapa!	Se desea realizar una acción (escribir, guardar, abrir, etc) que requiere que un mapa se encuentre abierto.
¡ATENCIÓN: los información de velocidad y desplazamiento basada en el sensor de rueda no está disponible!	No hay módulo conectado a la red CAN que esté enviando éstos datos.
¡ATENCIÓN: la información de desplazamiento basada en el sensor de rueda no está disponible!	El módulo que informa este dato no esta proporcionando la información o lo hace de manera errónea.
¡ATENCIÓN: la información de velocidad desde el GPS no está disponible!	El módulo de GPS no se encuentra conectado a la red CAN, por lo que no esta enviando el dato de velocidad.
¡ATENCIÓN: la información recibida desde el GPS está incompleta!	El modulo de GPS no esta enviando todos los datos que se esperan recibir del mismo.

¡ATENCIÓN: el sistema no está mapeando!	Se esta intentando registrar el trabajo realizado y la can- tidad de celdas de pintado que posee el mapa excede las permitidas. El mapa se cerrara automaticamente.
¡ATENCIÓN: la información de incremento de área no está disponible. Los contadores de área serán calculados con menor precisión!	No hay un módulo conectado a la red CAN que esté enviando éstos datos.
¡ATENCIÓN: el dispositivo de almacenamiento contiene un archivo dañado! Por favor, bórrelo.	Posiblemente el dispositivo de almacenamiento se encuentra dañado o contiene archivos que están corruptos.
¡ERROR: dispositivo de almacenamiento no insertado!	Se quiere realizar una acción (escribir, guardar, abrir, etc) que requiere que el dispositivo de almacenamiento se encuentre conectado para llevarse a cabo.
¡ATENCIÓN: No hay mapa de prescripción abierto!	Se desea activar el modo prescripción sin tener un mapa de prescripción abierto.
ATENCION: Look Ahead Error! Verificar velocidad y tiempos configurados.	Los tiempos de Look Ahead o de la velocidad de trabajo tienen valores muy bajos para realizar las tareas de prescripción.

Notas

6 - PULVERIZACION VARIABLE

Pulverización variable - Descripción general	64
Modos de pulverización variable	64/65
Trabajar con mapas de prescripción	66
Corte automático de secciones	67/68

PULVERIZACION VARIABLE

El **SBOX**[®] permite trabajar con la característica de **Pulverización Variable**, mediante la cual el usuario le indica cuál es el valor de aplicación para trabajar, utilizando el panel de tipo de control de pulverización:



MODOS DE PULVERIZACION VARIABLE

Existen dos (2) modos de trabajo para éste fin: AUTOMATICO y MANUAL.

En el modo manual (ausencia de modo automático) la dosis se controla por

medio de los botones:





En el modo automático, los valores de aplicación se pueden configurar cómo fijos (automático-fijo) o interpretados de un mapa de prescripción (automático-prescripción).

Los valores fijos de aplicación se configuran de acuerdo a las siguientes intrucciones:





1 - Ir a la pantalla principal

2 - Toque sobre el botón 1 o 2 de valor fijo de la aplicación a modificar







4 - Ingrese el valor y presione

Presionando el botón se podrá alternar un segundo valor fijo de aplicación que se configura del mismo modo que el explicado en el ejemplo.

TRABAJAR CON MAPAS DE PRESCRIPCIÓN

Los mapas de prescripción con los que trabaja el **SBOX**® soportan cuatro (4) niveles de aplicación.

Para mostrar que valor de aplicación corresponde a cada color de prescripción en estos mapas, el **SBOX**[®] utiliza una tabla de referencia.



Para que el **SBOX**[®] interprete los valores de prescripción, debe activar el modo de pulverización (AUTOMATICO-PRESCRIPCION) por medio del botón **RX**:





Nota: el botón **RX** estará funcional sólamente con algún mapa de prescripción abierto


CORTE AUTOMATICO DE SECCIONES (pagina 1)

El corte automático de secciones permite al usuario controlar el solapamiento entre pasadas de trabajo, utilizando como parámetro de control el porcentaje de cobertura que el usuario configure (ver referencia pag.30).


Para hacer este ajuste correctamente, siga las siguientes instrucciones.



Cuando las secciones se encuentran solapadas por un porcentaje mayor al especificado, las secciones se apagarán, cuando estas vuelvan a estar disponibles se abrirán nuevamente.




CORTE AUTOMATICO DE SECCIONES (pagina 2)



4 - Las secciones 4 y 5 se solapan sobre el área trabajada en más del 60%, que fué el valor configurado en el paso 4, en consecuencia se apagan automáticamente.

Las secciones 1, 2 y 3 continuan encendidas.




5 - Todas las secciones se solapan sobre el área trabajada, entonces, se apagan automáticamente.


7 - CONTORNO

Marcar un contorno	70/71
Ubicación de la máquina en el área de trabajo	72/73

MARCAR UN CONTORNO

El **SBOX**® permite marcar el contorno de trabajo sobre un mapa. Para ello es necesario que al momento de querer registrar el contorno haya un mapa abierto y buena señal de GPS. Mientras se está trabajando durante el modo contorno, el SBOX® no registra ninguna otra actividad de la máquina, y solo realiza un pintado de contorno con una línea negra mientras la máquina avanza.






Para comenzar a marcar el contorno presione el botón que se encuentra en estado de apagado.

La máquina comienza a marcar el contorno. El botón cambiará de estado al estado de encendido.



Para finalizar el marcado de contorno o interrumpirlo, vuelva a presionar el botón. El contorno dejará de marcarse y volverá nuevamente al estado de apagado.

Mientras la máquina se encuentra marcando el contorno, usted puede seleccionar sobre que extremo del implemento desea marcar el contorno, presionando el botón.



UBICACION DE LA MAQUINA EN EL AREA DE TRABAJO

Cuando el **SBOX**® se encuentra trabajando en modo"Corte automático de secciones" (ver ref. pag 67) el equipo determinará si la máquina se encuentra "dentro del area de trabajo" o "fuera del area de trabajo"con el siguiente botón indicador.



Para determinar la ubicación de la máquina, el **SBOX®** entenderá que la máquina se encuentra 'dentro del area de trabajo' cuando comience a pulverizar y sólo cambiará a 'fuera del area de trabajo' cuando la máquina cruce algún contorno previamente marcado.

El usuario puede corregir la ubicación de la máquina en el area de trabajo, si considera que el equipo la esta informando de manera errónea, manteniendo presionando el botón indicador.



Si el SBOX® no se encuentra trabajando en modo "Corte Automático" el estado pasa a posición indeterminada

Notas

8 - LUEGO DEL TRABAJO


Cargar y ver reportes del trabajo en la PC	76
Resolución de problemas	77

CARGAR Y VER REPORTES DE TRABAJO EN LA PC


Los registros de trabajo generados por el Sbox (los mapas) pueden ser visualizados en una PC de manera intuitiva y practica.

Para conocer cómo hacerlo correctamente, siga las siguientes intrucciones:





3 - Hacer 1 click en cualquier ícono de vista previa de 1 Mapa



4 - Aparece la "Ventana de Reportes"



Nota: el Pendrive deberá tener formato **FAT16** para ser reconocido por el SBOX

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La siguiente tabla podrá ayudarlo a encontrar posibles soluciones en caso de experimentar dificultades con su ${\bf SBOX}^{\tiny \circledcirc}$

Problema	Posible causa	Solución
El monitor no enciende	Conexión defectuosa en la ficha del monitor	Verificar la conexión
	Existe un problema en el arnés	Reemplazar el tramo defectuoso
No muestra (o lo hace erróneamente) la velocidad de desplazamiento de la máquina No cuenta (o lo hace erróneamente) las hectáreas trabajadas	El modulo de GPS está dañado o informa datos erróneos	Reemplazar el módulo GPS
El icono de la máquina	GPS no está conectado	Contactar al servicio tecnico.
	Señal de GPS débil	Aleje el vehículo a más de 100 m de las líneas eléctricas, antenas de radar o torres de teléfonos ce- lulares. No coloque la antena cerca de al- gún equipo transmisor de RF
La fecha y la hora no son correctas	El GPS no actualiza la hora	Esperar 1/2 hora y verificar. De persistir el problema, el módulo de GPS probablemente está dañado. Contactar al servicio tecnico.
Aparecen módulos desconectados que no están en la máquina	Falta la configuración de deshabilitación de módulos	Contactar al servicio tecnico para indicaciones sobre cómo deshabi- litar
La máquina no realiza ningún pintado en el mapa	Las secciones están apagadas	Verificar que las secciones se en- cuentren encendidas, ver referencia página (xx)